

Procedure / Specifikke forhold

Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA

1. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Beredskab Øst "Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA" med tilhørende bilag.
2. Anlægsejeren/installatøren kontakter Alarmnet for oprettelse af en alarmoverføring.
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" til Beredskab Øst i udfyldt og underskrevet stand på abapost@beros.dk.
4. Beredskab Øst sender digital anmodning til anlægsejer/installatør om registrering af kontaktpersoner.
5. Beredskab Østs vagtcentral opretter anlægget. Så snart Alarmnet har oprettet alarmoverføringen, kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftale med Beredskab Østs vagtcentral. Installatøren tester i samarbejde med Beredskab Østs vagtcentral signaloverførslen forud for den akkrediterede funktionsafprøvning.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Beredskab Øst via hjemmesiden på www.beros.dk. Nøglebokse(n) udleveres på brandstationen i Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg.
7. Anlægsejeren/installatøren fremsender kopi af rapport fra den første akkrediterede funktionsafprøvning for ABA og evt. sprinkleranlæg, jf. pkt 5a i tilslutningsbestemmelserne, til Beredskab Øst.
8. Anlægsejeren/installatøren aftaler den endelige idriftsættelse af alarmoverføringen samt ilægning af nøgler med Beredskab Øst.

Specifikke forhold

Følgende alarmtyper kan anvendes i Beredskab Østs dækningsområde. Transmissionen skal udføres med udstyr certificeret i henhold til DS/EN 54-21.

ATU Alarmer

Brandalarmanlægget tilsluttes til over en alarmterminal (ATIA-funktion), som rekvireres hos Alarmnet af anlægsejeren.

Alarmen føres til Hovedstadens Beredskab som primær vagtcentral, så BRAND melder på ben/klemme 0 og 1, og fejl på ben/klemme 7.

Hovedstadens Beredskabs alarmnummer er:

Primær 1-11-07-0200

Sekundær 1-11-08-0210

Traditionel IRIS

En af følgende IP-adresser skal anvendes

80.80.2.157

eller

80.80.16.41

Brand på ben/klemme 1, og fejl på ben/klemme 2.

Der kan ikke oprettes tekniske alarmer ved anvendelse af traditionel IRIS.

DALM

En af følgende IP-adresser skal anvendes

80.80.2.154

eller

80.80.16.34

Brand på ben/klemme 0 eller 1, og fejl på ben/klemme 7.

Der kan ikke oprettes tekniske alarmer ved anvendelse af DALM-alarmer.

CSL

Brand på ben/klemme 1, og fejl på ben/klemme 8.

Der kan ikke oprettes tekniske alarmer ved anvendelse af CSL-alarmer.

DALKO

Brand på ben/klemme 1, og fejl på ben/klemme 8.

Der kan ikke oprettes tekniske alarmer ved anvendelse af DALKO-alarmer.

ATU 440 - TDC IRIS

Brand på ben/klemme 1, og fejl på ben/klemme 2.

Der kan ikke oprettes tekniske alarmer ved anvendelse af ATU 440.

Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning, og disse skal, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvning (årlig service og akkrediteret funktionsafprøvning), foregå uden Beredskab Østs vagtcentralers medvirken. Alle årlige pligtige afprøvninger skal aftales forud med Beredskab Østs primære vagtcentral. Anlægsafprøvningerne må ikke videregive alarmer.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed

Beredskab Øst

Våndtårnsvej 59
2860 Søborg

Telefon 70 25 27 29

ABA

Primær vagtcentral

Hovedstadens Beredskab
Gearhalsvej 1
2500 Valby

Telefon 33 43 16 99

112 alarmcentral

Backup vagtcentral

Hovedstadens Beredskab
Gearhalsvej 1
2500 Valby