

Procedure / Specifikke forhold

Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA

1. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Beredskab Øst "Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA" med tilhørende bilag.
2. Anlægsejeren/installatøren kontakter Alarmnet for oprettelse af en alarmoverføring.
3. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" til Beredskab Øst i udfyldt og underskrevet stand på abapost@beros.dk.
4. Beredskab Øst sender digital anmodning til anlægsejer/installatør om registrering af kontaktpersoner.
5. Beredskab Østs vagtcentral opretter anlægget. Så snart Alarmnet har oprettet alarmoverføringen, kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftale med Beredskab Østs vagtcentral. Installatøren tester i samarbejde med Beredskab Østs vagtcentral signaloverførslen forud for den akkrediterede funktionsafprøvning.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Beredskab Øst via hjemmesiden på www.beros.dk. Nøgleboks(e) udleveres på brandstationen i Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg.
7. Anlægsejeren/installatøren fremsender kopi af rapport fra den første akkrediterede funktionsafprøvning for ABA og evt. sprinkleranlæg, jf. pkt 5a i tilslutningsbestemmelserne, til Beredskab Øst.
8. Anlægsejeren/installatøren aftaler den endelige idriftsættelse af alarmoverføringen samt ilægning af nøgler med Beredskab Øst.

Specifikke forhold

Alarmoverføringen omfatter følgende signaler:

- Alarm
- Fejlmeldinger (selekteres i fejl på anlæg og fejl på Alarmnet)

Beredskab Øst håndterer ikke andre tekniske alarmer.

Normal opsætning i Beredskab Østs dækningsområde er alarm på zone 1 og fejl på zone 8. Anden opsætning skal godkendes af Beredskab Øst.

Teleselskabernes betingelser for tilslutning til Alarmnet skal overholdes.

Følgende Alarmnetnummer (DOA) skal benyttes:

- Primær vagtcentral: 1-11-07-0200 (112 Kbh.)
- Backup vagtcentral: 1-11-08-0210 (112 Kbh.)

Anlægsafprøvnings skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning, og disse skal, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvning (årlig service og akkrediteret funktionsafprøvning), foregå uden Beredskab Østs vagtcentralers medvirken. Alle årlige pligtige afprøvnings skal aftales forud med Beredskab Østs primære vagtcentral. Anlægsafprøvnings må ikke videregive alarmer.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed

Beredskab Øst

Våndtårnsvej 59
2860 Søborg

Telefon 70 25 27 29

ABA

Primær vagtcentral

Hovedstadens Beredskab
Gearhalsvej 1
2500 Valby

Telefon 33 43 16 99

112 alarmcentral

Backup vagtcentral

Hovedstadens Beredskab
Gearhalsvej 1
2500 Valby