

# Nødbelysningsanlæg



## Til ophængning ved EL-tavle

1. Før enhver benyttelse af lokalet skal det kontrolleres, at samtlige lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden.
2. Defekte lyskilder skal udskiftes. Batterier vedligeholdes i henhold til vejledning fra leverandøren.
3. Afprøvning af anlæggets automatiske omkobling til batteridrift skal foretages mindst 1 gang om måneden.
4. Afprøvning af anlægget til fuld brændtid (minimum 30 minutter) skal foretages mindst 1 gang om året. Der skal føres logbog over prøverne.
5. Afprøvning af omkoblingen sker ved betjening af afbryder mærket: