

# ORDENSREGLER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND



Vær forsigtig med anvendelse af ild.

**Levende lys og dekorationer** skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede.

**Tobaksaffald** skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg, som kun benyttes til dette formål.

**Affaldsposer o. lign.** skal fjernes, når den daglige rengøring er afsluttet.

**El-varmere** skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (strålevarmere mindst 1m i stråleretningen). El-varmere må aldrig tildækkes eller anvendes til tørring af tøj.

**Strygejern, brødrister, kaffemaskiner, fjernsyn o.lign.** elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.

**Olie- og fernisklude** kan selvantænde og skal efter brug anbringes i ubrændbar beholder med låg.

**Brandfarlige væsker** (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.

**Branddøre** må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand.

**Flugtvejsdøre** må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.

**Slukningsmateriel** skal være let tilgængeligt, og alle skal være bekendt med, hvor det er placeret, og hvordan det anvendes.