

Gode råd om røgalarmer

Generelt

Røgalarmen er beregnet til at opdage røgpartikler. Den reagerer derfor ikke på gas, ild og varme. Røgalarmer er lavet til at give en tidlig advarsel om brand, hvilket forudsætter en korrekt placering og vedligeholdelse.

Placering af røgalarmen

- Anbring alarmen i loftet, da røg søger opad.
- Placér alarmerne så langt fra væg og hjørner som muligt med mindst 50 centimeter til hjørner.
- Opsæt flere alarmer i større boliger.
- Placér minimum en alarm på hver etage i boliger med flere etager - gerne ved trappeopgangen.
- Undgå alarmer i køkkenet hvor en utilsigtet alarm fra madlavning kan resultere i, at batteriet bliver pillet ud, og alarmen derfor ikke virker, når det først gælder.

Drift og vedligehold

- Overmal aldrig dine røgalarmer. Maling lukker de kanaler, røgen skal kunne komme ind ad for at nå sensoren.
- Fjern støv fra alarmen jævnligt med en støvsuger. Støv kan give falsk alarm samt lukke de kanaler, røgen skal kunne komme ind ad for at nå sensoren.
- Test din røgalarm jævnligt - cirka en gang om måneden. Også lige efter monteringen samt efter du har været bortrejst. Det kan være, at batteriet er løbet tør, mens du har været væk, og at du derfor ikke har hørt alarmtonen ved for lavt batteri.
- Udskift dine røgalarmer med mellemrum. Levetiden for røgalarmen, du har fået udleveret, er lige så lang som batterilevetiden. Jf. producenten cirka 5 år.

Bortskaffelse af røgalarm

- Aflever røgalarmen på genbrugspladsen.
- Batterierne skal bortskaffes sammen med brugte batterier.

